

Номер ссылки	Part No
1	1020003-006-0000
2	1150036-005-0004
3	1020009-006-0000
4	1150040-005-0004
5	GB/T29.2-1988
6	1020021-006-0000
7	1150036-005-0004
8	1020002-005-0000
9	1150040-005-0006
10	1150034-005-0028
11	1150040-005-0002
12	1020014-006-0000
13	1020015-006-0002
14	1150008-005-0000
15	1150039-005-0000
16	1020016-005-0004
17	1020013-005-0000
18	1020012-005-0000
19	1150034-005-0008
20	1150034-005-0007
21	1150006-005-0000
22	1110011-005-0000
23	Q/HSQ 5787-2003
24	Q/HSQ 5789-2003
25	1150034-005-0000
26	1021200-006-0000
27	1020034-006-0001
28	1021100-006-0000
29	1100001-005-0000
30	1100002-005-0000
31	GB/T 5787-2003
32	GB/T 5787-2003
33	1100005-005-0000
34	1150039-005-0000
35	GB/T29.2-1988
1	1041000-005-0000
2	1020027-005-0000
3	1046000-005-0000
4	1046001-005-0000

Английское описание	Кол- во
Головка блока цилиндров, цилиндр 1P61FML-PRO ATV 150/190	
Прокладка блока цилиндров	
Установочный штифт Ф8×12	
Алюминиевый цилиндр	
Кольцо прямоугольное Б Ф16×11,5×2,5	
Болт М6×27	
Прокладка головки блока цилиндров	
Установочный штифт Ф8×14	
Фланцевая втулка	
Кольцо прямоугольное С Ф10,8×8×1,5	
Кольцо прямоугольное Шайба А Шайба железная Ф11,3×Ф14,9×1,5	
Кольцо прямоугольное А Ф18,2×14×2,5	
Левая крышка головки блока цилиндров	
Прокладка левой крышки головки блока цилиндров	
Шпилька М6×35	
Прокладка клапанной крышки	
Крышка клапана	
Прокладка крышки головки блока цилиндров	
Крышка головки блока цилиндров (верхняя крышка)	
Шайба железная Ф7×14×2,5	
Шайба медная Ф7×14×2,5	
Гайка головки блока цилиндров М7	
Свеча зажигания	1
Болт М6×25	1
Болт М6×110	1
Шайба алюминиевая Ф6×13×2	1
Правая крышка головки блока цилиндров	1
Прокладка правой крышки ГБЦ	1
Крышка цилиндра	1
Прокладка впускной трубы	1
Впускная труба	1
Болт М6×22	1
Болт М6×25	1
Изоляционная прокладка	1
Уплотнительное кольцо 25×2,4	1
Болт М6×23	1
Подача воздуха 1P61FML-PRO ATV 150/190	
Кэм	1
Прокладка Ф10,5×Ф18×160si2мин	1
Коромысло	1
Вал коромысла	1

5 1040032-005-0000
6 1040031-005-0000
7 1040028-005-0000
8 1040027-005-0000
9 1040031-005-0000
10 1040033-005-0000
11 1040025-005-0000
12 1040026-005-0000
13 GB/T 5783-2003
14 1042000-006-0000
15 1031005-005-0000
16 1150012-006-0001
17 1150034-005-0029
18 1040019-005-0000
19 1052002-006-0000
20 1052001-006-0000
21 1150034-005-0000
22 1043000-005-0000
23 1044000-005-0000
24 1150014-005-0000
25 1045000-005-0000
26 1040017-005-0000
27 1150034-005-0029
28 1150021-005-0003

1 1095000-005-0000
2 Q/HSQ 5787-2003
3 1010023-005-0000
4 1150039-005-0002
5 1000000-005-0000
6 1040016-005-0000
7 1010003-005-0000
8 GB/T819.1-2000
9 1150039-005-0001
10 1010004-005-0000
11 1092000-005-0000
12 1150044-005-0000
13 GB/T 5783-2000
14 1093000-005-0000
15 1090018-005-0000
16 1111100-005-0001
17 1150010-005-0000
18 Q/HSQ 5787-2003

Зажим клапана	1
Седло пружины клапана	1
Внешняя пружина клапана	1
Внутренняя пружина клапана	1
Кольцо седла внешней пружины клапана	1
Нефтяной щит	1
Впускной клапан	1
Выхлопной клапан	1
Болт ГРМ М5×12	1
Цепь ГРМ, 90 секций	1
Ведомая звездочка ГРМ 32 зуба	1
Оправка направляющего колеса М8×21	1
Алюминиевая шайба Ф12×20×2	1
Направляющее колесо	1
Оправка звездочки масляного насоса	1
Резиновое колесо масляного насоса	1
Шайба железная 6×18×2,5	1
Ролик натяжителя цепи	1
Натяжной рычаг	1
Оправка рычага натяжителя	1
Тяга натяжителя цепи в сборе	1
Пружина стержня натяжителя звездочки	1
Шайба алюминиевая Ф14×20×2	1
Уплотняющая резьбовая заглушка	1

Стартер левой крышки картера 1P61FML-PRO ATV 150/190

Пусковой двигатель	1
Болт М6×50	1
Левый картер в сборе	1
Кольцо уплотнительное 6,5×1,9	1
Направляющая цепи стартера	1
Пластина натяжителя цепи стартера	1
Нефтяной сепаратор	1
Винт с потайной головкой с поперечным пазом М6×16	1
Уплотнительное кольцо 106,8×2	1
Сальник ТС30 42 4,5	1
Большая звездочка	1
Зубчатая пластина	1
Болт с шестигранной головкой М6×12	1
Стартовая цепь, 62 секции.	1
Сальник ТС18.9 30 5	1
Магнето ротор	1
Магнето гайка	1
Болт М6×20	1

19 Q/HSQ 5787-2003
20 1111200-005-0001
21 GB/T 5783-2000
22 1150045-005-0000
23 1010038-005-0001
24 1150036-005-0004
25 Q/HSQ5787-2003
26 1150046-005-0000
27 1010049-005-0002
28 1010046-005-0000
29 1150039-005-000
30 1010050-005-0004
31 1150039-005-0005
32 1010047-005-0000
33 Q/HSQ 5787-2003
34 Q/HSQ 5787-2003
35 Q/HSQ 5787-2003
36 Q/HSQ 5787-2003

1 1010009-005-0002
2 1060003-005-0000
3 1060001-0070001
4 1062000-007-0000
5 GB/T 894.1-1986
6 1061000-007-0000
7 1060009-005-0000
8 1060008-005-0000
9 1150017-005-0000
10 1060014-005-0000
11 1060013-005-0000
12 GB/T 819.1-2000
13 1060019-005-0000
14 1082300-005-0000
15 1010001-006-0000
16 1150036-005-0004
17 Q/HSQ 5787-2003
18 Q/HSQ 5787-2003
19 Q/HSQ 5787-2003
21 1010073-005-0000
24 1061200-005-0000
25 1061203-005-0000
29 GB/T 6170-2000

Болт М5×12	1
Статор магнето	1
Болт с шестигранной головкой М5×6	1
Зажим для проволоки катушки триггера	1
Прокладка картера слева	1
Найдите штифт Ф8×12.	1
Болт М6×12	1
Магнитный зажим для проволоки	1
Левая передняя крышка	1
Маленькая крышка смотрового отверстия	1
Кольцо уплотнительное 13,2×2,65	1
Левая задняя крышка	1
Уплотнительное кольцо 27,4×2,4	1
Большая крышка смотрового отверстия	1
Болт М6×65	1
Болт М6×32	1
Болт М6×50	1
Болт М6×28	1

Сцепление, крышка картера правая 1P61FML-PRO ATV 150/190

Изолирующая втулка	1
Втулка ведущей шестерни	1
Водительское снаряжение	1
Ведомая комбинация шестерен	1
Эластичное стопорное кольцо 17	1
Корпус сцепления	1
Стопорная шайба	1
Шайба-бабочка	1
Контргайка М14×1	1
Прокладка торцевой крышки сцепления	1
Торцевая крышка сцепления	1
Винт с потайной головкой с поперечным пазом М6×12	3
Диск переключения сцепления (кулачковый диск)	1
Разделительный рычаг	1
Прокладка правой крышки картера	1
Найдите штифт Ф8×12.	2
Болт М6×40	1
Болт М6×80	1
Болт М6×65	1
Правая обложка фирменного бланка (08 правая декоративная обложка)	1
Подъемный кулачок (толкатель)	1
Регулировочный болт сцепления	1
Шестигранная гайка М8	1

30 1150034-005-0026
31 1150039-005-0014
32 1060011-005-0000
33 1060012-005-0000
34 GB/T 70.1-2000
26 1010009-005-0002
22 GB/T819.1-2000
23 1013000-005-0000
27 1150039-005-0015
28 1010069-005-0000

1 1010023-006D-0000
2 1112100-005-0000
3 GB/T 70.1-2000
4 1112001-005-0000
5 1112002-005-0000
6 Q/HSQ 5787-2003
9 1150002-0060000
10 GB/T 276-1994
11 GB/T 276-1994
12 GB/T 276-1994
13 1072000-005D-0004
14 1071000-005D-0004
15 1080001-005D-0005
16 1150036-005-0006
17 1010001-006-0002
18 1031000-006-0000
19 1030001-005-0000
20 1030003-005-0001
21 1030002-005-0000
22 1030006-005-0000
23 1030005-005-0000
24 1030004-005-0000
25 1150001-006-0000
26 1150034-005-0000
27 1150003-005-0000
28 1150036-005-0004
29 1050004-006-0000
30 1051000-006-0000
31 GB/T 819.1-2000

Шайба железная 8×16×2,5	1
Кольцо уплотнительное 7,5×1,8	1
Нефтяная труба	1
Пружина маслопровода	1
Болт с шестигранной головкой М6×6	1
Зажим для высоковольтного провода	1
Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем М6×16.	1
Правая крышка картера в сборе	1
Уплотнительное кольцо 18×3,5	1
Масляный щуп	1

Левый и правый картер, механизм трансмиссии, коленчатый вал, поршень 1f

Левый картер в сборе	1
Перемещение контакта	1
Болт с шестигранной головкой М6×16	1
Дисплей передач	1
Нажимная пластина переключателя индикации передач	1
Болт М6×12	1
Болт цилиндра А, М6-М7×213	1
Подшипник 6001	1
Подшипник 6203	1
Подшипник 6201	1
Промежуточный вал в сборе	1
Главный вал в сборе	1
Скоростной барабан в сборе	1
Найдите контакт Ф10×14.	2
Прокладка картера	1
Шатун коленчатого вала в сборе	1
Поршень	1
Стопорное кольцо поршневого пальца	1
Поршневой палец	1
Маслосъемное кольцо в сборе	1
Поршневое кольцо 2	1
Поршневое кольцо 1	1
Болт цилиндра Б, М6-М7×206	1
Шайба алюминиевая 12,2×20×2	1
Сливной болт	1
Найдите штифт Ф8×12.	1
Прокладка масляного насоса	1
Детали масляного насоса	1
Винт с потайной головкой с поперечным пазом М6×32	1

61FML-PRO ATV 150/190

32	GB/T 819.1-2000
33	1150019-005-0000
34	1070038-005D-0001
35	1070041-005D-0001
36	1070040-005D-0001
37	1082200-005-0000
38	1083000-005-0000
39	1080002-005-0000
40	1010033-006D-0000
41	Q/HSQ 5787-2003
42	1010009-005-0002
43	1080024-005-0000
44	1070036-005-0000
45	1070031-005-0006
46	1070032-005-0000
47	1070032-005-0000
48	Q/HSQ 5787-2003
49	Q/HSQ 5787-2003
50	1010027-005-0001
51	1010028-005-0002
52	1010027-005-0000
53	1010014-005-0000
54	1150036-005-0004
55	1070039-005D-0001
56	Q/HSQ 5787-2003
57	1080027-005-0065

Винт с потайной головкой с поперечным пазом М6×35	1
Найдите болт	1
Реверс промежуточного вала	1
Реверс натяжного ролика в сборе	1
Обратная втулка промежуточного вала	1
Детали вала переключения передач	1
Найдите узел пластины	1
Найдите пластинчатую пружину	1
Правый картер в сборе	1
Болт М6×65	1
Зажим для переливной трубы	1
Сальник вала переключения передач ТС 11,6 24 10	1
Сальник промежуточного вала ТС 17 29 5	1
Ведущая звездочка	1
Болт с шестигранной головкой М6×10	1
Нажимной диск ведущей звездочки	1
Болт М6×60	1
Болт М6×50	1
Зажим дыхательной трубки	1
Дыхательная трубка	1
Зажим дыхательной трубки	1
Масляный фильтр в сборе	1
Стопорный штифт Ф8×8	1
Нажимной диск обратного натяжного ролика	1
Болт М6×20	1
Детали педали переключения передач	1

