



Каталог запчастей

Мотоцикл

Racer RC125-PE Pitbike

Racer RC125-PM Pitbike

Racer RC160-PM Pitbike


Racer RC160-PH Pitbike

1. Рама



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097250	PIT0001	PIT0001 Рама передняя часть	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
2	R0000097251	PIT0002	PIT0002 Рама задняя часть	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
3	R0000097252	PIT0003	PIT0003 Кронштейн подставки	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
4	R0000097253	PIT0004	PIT0004 Кронштейн боковой подставки	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
5	R0000097254	PIT0005	PIT0005 Поковая подставка	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
6	R0000097255	PIT0006	PIT0006 Кронштейн двигателя задний	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
7	R0000097256	PIT0007	PIT0007 Кронштейн фары	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
8	R0000097257	PIT0008	PIT0008 Крепеж	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
9	R0000097258	PIT0009	PIT0009 Рычаг заднего тормоза	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
10	R0000097259	PIT0010	PIT0010 Задний багажник	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	1

2. Облицовка



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097260	PIT0011	PIT0011 Крыло переднее	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1
2	R0000097261	PIT0012	PIT0012 Облицовка бензобака левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1
3	R0000097262	PIT0013	PIT0013 Облицовка бензобака правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1
4	R0000097263	PIT0014	PIT0014 Облицовка боковая левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1
5	R0000097264	PIT0015	PIT0015 Облицовка боковая правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1
6	R0000097265	PIT0016	PIT0016 Крыло заднее	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1
7	R0000097266	PIT0017	PIT0017 Резинка	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1
8	R0000097267	PIT0018	PIT0018 Подкрылок	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PM	1

3. Фонари




№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097268	PIT0019	PIT0019 Фара в сборе	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
2	R0000097269	PIT0020	PIT0020 Задний фонарь	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
3	R0000097270	PIT0021	PIT0021 Фонарь подсветки	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
4	R0000097271	PIT0022	PIT0022 Светоотражатель прямоугольный	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
5	R0000097272	PIT0023	PIT0023 Блок переключателей	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
6	R0000097273	PIT0024	PIT0024 Рычаг сцепления	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
7	R0000097274	PIT0025	PIT0025 Вставка ручки газа	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
8	R0000097275	PIT0026	PIT0026 Ручка левая	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	1
9	R0000097276	PIT0027	PIT0027 Ручка правая	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	1
10	R0000097277	PIT0028	PIT0028 Счетчик моточасов	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
11	R0000097278	PIT0029	PIT0029 Замок зажигания	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
12	R0000097279	PIT0030	PIT0030 Главный провод	RC125-PE, RC125-PM	1
13	R0000097280	PIT0031	PIT0031 Главный провод	RC160-PM, RC160-PH	1
14	R0000097281	PIT0032	PIT0032 Аккумулятор 12В, 4Ач	RC125-PE, RC125-PM	1
15	R0000097282	PIT0033	PIT0033 Клаксон	RC125-PE	1
16	R0000099386	PIT0171	PIT0171 Фиксатор троса газа	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
17	R0000101696	PIT0175	PIT0175 Ручка левая	RC125-PM	1
18	R0000101697	PIT0176	PIT0176 Ручка правая	RC125-PM	1

4. Рычаг, реле, глушитель



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097283	PIT0034	PIT0034 Рычаг кик-стартера	RC160-PM, RC160-PH	1
1	R0000097284	PIT0035	PIT0035 Рычаг кик-стартера	RC125-PE	1
1	R0000097286	PIT0037	PIT0037 Рычаг кик-стартера	RC125-PM	1
2	R0000097285	PIT0036	PIT0036 Рычаг КПП	RC125-PE	1
2	R0000097287	PIT0038	PIT0038 Рычаг КПП	RC125-PM	1
3	R0000097288	PIT0039	PIT0039 Рычаг КПП	RC160-PH	1
4	R0000097289	PIT0040	PIT0040 Зажигание CDI	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
5	R0000097290	PIT0041	PIT0041 Стабилизатор напряжения	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
6	R0000097291	PIT0042	PIT0042 Реле стартера	RC125-PE, RC125-PM	1
7	R0000097292	PIT0043	PIT0043 Катушка зажигания	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
8	R0000097293	PIT0044	PIT0044 Радиатор	RC160-PM, RC160-PH	1
9	R0000097294	PIT0045	PIT0045 Воздушный фильтр	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
10	R0000097295	PIT0046	PIT0046 Труба глушителя	RC160-PM, RC160-PH	1
10	R0000097298	PIT0049	PIT0049 Труба глушителя	RC125-PE, RC125-PM	1
11	R0000097296	PIT0047	PIT0047 Резонатор	RC160-PM, RC160-PH	1
12	R0000097297	PIT0048	PIT0048 Хомут	RC160-PM, RC160-PH	1
12	R0000097300	PIT0051	PIT0051 Хомут	RC125-PE, RC125-PM	1
13	R0000097299	PIT0050	PIT0050 Резонатор	RC125-PE, RC125-PM	1

5. Подвеска




№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097301	PIT0052	PIT0052 Амортизатор передний левый	RC160-PH	1
2	R0000097302	PIT0053	PIT0053 Амортизатор передний правый	RC160-PH	1
3	R0000097303	PIT0054	PIT0054 Амортизатор передний левый	RC125-PE, RC160-PM	1
3	R0000097305	PIT0056	PIT0056 Амортизатор передний левый	RC125-PM	1
4	R0000097304	PIT0055	PIT0055 Амортизатор передний правый	RC125-PE, RC160-PM	1
4	R0000097306	PIT0057	PIT0057 Амортизатор передний правый	RC125-PM	1
5	R0000097307	PIT0058	PIT0058 Амортизатор задний	RC125-PE, RC125-PM	1
6	R0000097308	PIT0059	PIT0059 Амортизатор задний	RC160-PH	1
7	R0000097309	PIT0060	PIT0060 Амортизатор задний	RC160-PM	1
8	R0000097310	PIT0061	PIT0061 Верхняя траверса	RC160-PH	1
9	R0000097311	PIT0062	PIT0062 Кронштейн руля	RC160-PH	1
9	R0000097315	PIT0066	PIT0066 Кронштейн руля	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	2
10	R0000097312	PIT0063	PIT0063 Крепеж руля	RC160-PH	1
10	R0000097317	PIT0068	PIT0068 Крепеж руля	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	3
11	R0000097313	PIT0064	PIT0064 Траверса	RC160-PH	1
11	R0000097318	PIT0069	PIT0069 Траверса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
12	R0000097314	PIT0065	PIT0065 Верхняя траверса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
13	R0000097316	PIT0067	PIT0067 Кронштейн руля	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	2
14	R0000097322	PIT0073	PIT0073 Натяжитель цепи	RC125-PM	2
15	R0000097320	PIT0071	PIT0071 Натяжитель цепи	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	2
16	R0000097319	PIT0070	PIT0070 Маятник	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	1
17	R0000097321	PIT0072	PIT0072 Маятник	RC125-PM	1
18	R0000097323	PIT0074	PIT0074 Лапка рычага заднего тормоза	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1

6. Подножка, руль, защита



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097324	PIT0075	PIT0075 Подножка водителя левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
1(1)	R0000099170	PIT0167	PIT0167 Подножка водителя левая в сборе	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
2	R0000097325	PIT0076	PIT0076 Подножка водителя правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
2(1)	R0000099171	PIT0168	PIT0168 Подножка водителя правая в сборе	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
3	R0000097327	PIT0078	PIT0078 Подножка водителя левая	RC160-PH	1
3(1)	R0000099172	PIT0169	PIT0169 Подножка водителя левая в сборе	RC160-PH	1
4	R0000097328	PIT0079	PIT0079 Подножка водителя правая	RC160-PH	1
4(1)	R0000099173	PIT0170	PIT0170 Подножка водителя правая в сборе	RC160-PH	1
5	R0000097326	PIT0077	PIT0077 Фиксатор	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	2
6	R0000097329	PIT0080	PIT0080 Руль	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
7	R0000097330	PIT0081	PIT0081 Перекладина руля	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
8	R0000097331	PIT0082	PIT0082 Крепеж перекладины руля	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	2
9	R0000097339	PIT0090	PIT0090 Крепеж защиты рук	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	2
10	R0000097334	PIT0085	PIT0085 Защита двигателя	RC160-PM, RC160-PH	1
11	R0000097335	PIT0086	PIT0086 Накладка амортизатора левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
12	R0000097336	PIT0087	PIT0087 Накладка амортизатора правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
13	R0000097338	PIT0089	PIT0089 Защита рук правая	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	1
14	R0000097337	PIT0088	PIT0088 Защита рук левая	RC125-PE, RC160-PM, RC160-PH	1
15	R0000097332	PIT0083	PIT0083 Защита двигателя	RC125-PE	1
15	R0000097333	PIT0084	PIT0084 Защита двигателя	RC125-PM	1

7. Колеса



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097340	PIT0091	PIT0091 Диск передний	RC160-PH	1
2	R0000097341	PIT0092	PIT0092 Диск задний	RC160-PH	1
3	R0000097342	PIT0093	PIT0093 Диск передний	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
4	R0000097343	PIT0094	PIT0094 Диск задний	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
5	R0000097344	PIT0095	PIT0095 Покрышка передняя 70/100-17	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
6	R0000097345	PIT0096	PIT0096 Камера R17	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
7	R0000097346	PIT0097	PIT0097 Покрышка задняя 90/100-14	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
8	R0000097347	PIT0098	PIT0098 Камера R14	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
9	R0000097348	PIT0099	PIT0099 Буксатор заднего колеса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
10	R0000097349	PIT0100	PIT0100 Буксатор переднего колеса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
11	R0000098151	PIT0144	PIT0144 Колесо переднее в сборе	RC160-PH	1
12	R0000098153	PIT0145	PIT0145 Колесо заднее в сборе	RC160-PH	1
13	R0000098152	PIT0146	PIT0146 Колесо переднее в сборе	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
14	R0000098154	PIT0147	PIT0147 Колесо заднее в сборе	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1

8. Тормоза



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097350	PIT0101	PIT0101 Передний тормозной механизм	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
1	R0000097351	PIT0102	PIT0102 Передний тормозной механизм	RC160-PH	1
2	R0000097352	PIT0103	PIT0103 Передний тормозной диск	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
3	R0000097353	PIT0104	PIT0104 Задний тормозной механизм	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
4	R0000097355	PIT0106	PIT0106 Трос газа	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
5	R0000097356	PIT0107	PIT0107 Трос сцепления	RC125-PE, RC125-PM	1
6	R0000097357	PIT0108	PIT0108 Трос сцепления	RC160-PM, RC160-PH	1
7	R0000097358	PIT0109	PIT0109 Звездочка заднего колеса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM	1
8	R0000097359	PIT0110	PIT0110 Звездочка заднего колеса	RC160-PH	1
9	R0000097360	PIT0111	PIT0111 Цепь	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
10	R0000097361	PIT0112	PIT0112 Ролик цепи	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
11	R0000097362	PIT0113	PIT0113 Направляющая цепи	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
12	R0000097363	PIT0114	PIT0114 Накладка руля	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
13	R0000097364	PIT0115	PIT0115 Успокоитель цепи	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
14	R0000097354	PIT0105	PIT0105 Задний тормозной диск	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1

9. Сиденье, бак, оси



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000097365	PIT0116	PIT0116 Сиденье	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
2	R0000097366	PIT0117	PIT0117 Бензобак	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
3	R0000097367	PIT0118	PIT0118 Топливный кран	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
4	R0000097368	PIT0119	PIT0119 Набор резинок	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
5	R0000097369	PIT0120	PIT0120 Крышка бензобака	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
6	R0000097370	PIT0121	PIT0121 Подшипник верхний	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
7	R0000097371	PIT0122	PIT0122 Подшипник нижний	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
8	R0000097372	PIT0123	PIT0123 Гайка подшипника	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
9	R0000097373	PIT0124	PIT0124 Шайба подшипника	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
10	R0000097374	PIT0125	PIT0125 Ось переднего колеса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
11	R0000097375	PIT0126	PIT0126 Ось маятника	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
12	R0000097376	PIT0127	PIT0127 Ось заднего колеса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
12	R0000097377	PIT0128	PIT0128 Ось заднего колеса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
13	R0000097378	PIT0129	PIT0129 Втулка переднего колеса левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
14	R0000097379	PIT0130	PIT0130 Втулка переднего колеса правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
15	R0000097380	PIT0131	PIT0131 Втулка заднего колеса левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
16	R0000097381	PIT0132	PIT0132 Втулка заднего колеса правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
17	R0000097382	PIT0133	PIT0133 Втулка маятника внутренняя	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	2
18	R0000097383	PIT0134	PIT0134 Втулка маятника внешняя	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	2
19	R0000097384	PIT0135	PIT0135 Втулка	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	2
20	R0000097385	PIT0136	PIT0136 Набор инструментов	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
21	R0000097388	PIT0139	PIT0139 Возвратная пружина	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
22	R0000098141	PIT0142	PIT0142 Метизы	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
23	R0000068965	MT08-250	MT08-250 Тесьма-завязка 8x250	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	8
24	R0000097390	PIT0141	PIT0141 Защита заднего колеса	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	2
25	R0000069027	Y0038	Y0038 Алюминиевая табличка	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
26	R0000098142	PIT0143	PIT0143 Руководство по эксплуатации	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
27	R0000097386	PIT0137	PIT0137 Наклейки	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
28	R0000097387	PIT0138	PIT0138 Пружина боковой подставки	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1
29	R0000097389	PIT0140	PIT0140 Резинки	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	—
30	R0000101501	PIT0174	PIT0174 Подшипники рулевой колонки в сборе	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PU	1

10. Двигатель, карбюратор, наклейки



№	Код	Артикул	Наименование	Модель	Кол
1	R0000098145	Y0247	Y0247 Двигатель 1P60FMK 160 cc	RC160-PM, RC160-PH	1
1	R0000098146	Y0248	Y0248 Двигатель 1P54FMI 125 cc	RC125-PM	1
1	R0000098147	Y0249	Y0249 Двигатель 153FMI 125 cc	RC125-PE	1
2	R0000098299	PIT0150	PIT0150 Карбюратор PZ27	RC160-PM, RC160-PH	1
2	R0000098298	PIT0149	PIT0149 Карбюратор PD26380DC18	RC125-PM	1
2	R0000098297	PIT0148	PIT0148 Карбюратор PZ26	RC125-PE	1
3	R0000097386	PIT0137	PIT0137 Наклейки	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
4	R0000101773	PIT0177	PIT0177 Наклейка левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
5	R0000101774	PIT0178	PIT0178 Наклейка правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
6	R0000101775	PIT0179	PIT0179 Наклейка крыла	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
7	R0000101776	PIT0180	PIT0180 Наклейка фары	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
8	R0000101777	PIT0181	PIT0181 Наклейка амортизатора левая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1
9	R0000101778	PIT0182	PIT0182 Наклейка амортизатора правая	RC125-PE, RC125-PM, RC160-PM, RC160-PH	1